


PREXISO



PLC15


ITSEVAAITTUVA RISTILINJALASER



www.prexiso-eu.com

TURVALLISUUSOHJEET

Turvallinen työskentely mittausvälineellä on mahdollista vain, kun käyttö- ja turvallisuusohjeet on luettu kokonaisuudessaan ja tässä esitetyt ohjeita noudatetaan tarkkaan. Älä milloinkaan muuta mittausvälineen varoitustarjoja tunnistamattomiksi. SÄILYTYÄ NÄMÄ OHJEET Huomio – Jos laitetta, käyttötarkoitusta tai käyttötapaa muokataan tai käytetään muulla tavalla kuin tässä on esitetty, seurauksena voi olla vaarallinen säteilyaltistus.



VAROITUS

LASERSÄTEILYÄ Älä katso säteeseen. Luokan II laserilaitte. Laita lasersäde päälle vain, kun käytät tätä työkalua.

- **Älä poista tai vaurioita tuotteen etikettejä.**
- **Vältä suoraa altistusta silmiin.** Lasersäde voi aiheuttaa sokeutumisvaaran.
- **Älä** käytä työkalua lasten läheisyydessä äläkä anna lasten käyttää työkalua.
- **Älä** sijoita työkalua niin, että joku voi katsoa lasersäteeseen joko tahallaan tai vahingossa.
- **Älä** käytä heijastavilla pinnoilla, kuten teräslevyllä, lasilla tai kiillotetulla metallilla, joiden pinta on kiiltävä ja heijastava. Kiiltävä pinta saattaa heijastaa säteen takaisin laitteen käyttäjää kohti.
- **Sammuta lasertyökalu aina, kun se ei ole käytössä.** Jos työkalu jätetään päälle, se lisää riskiä, että joku voi vahingossa katsoa lasersäteeseen.
- **Älä** yritä muuttaa tämän laserlaitteen toimintaa millään tavalla. Se voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen lasersäteilylle.
- **Älä** yritä korjata tai purkaa lasermittausvälinettä. Jos henkilö, jolla ei ole pätevyyttä, yrittää korjata tätä laitetta, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. Tätä laserlaitetta saa korjata vain siihen pätevyitynyt huoltohenkilöstö.
- Jos käytetään tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muiden lasertyökalujen kanssa, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

- **Älä** käytä työkalua ulkona.
- **Älä** altista työkalua ääriämpötiloille tai säilytä sitä ääriämpötiloissa.
- **Älä** käytä työkalua ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Työkalussa saattaa syntyä kipinä, joka voi sytyttää pölyn tai huurut.
- Pidä työkalu **poissa** sydämentahdistimien läheisyydestä. Laitteen sisällä oleva magneetti synnyttää kentän, joka voi häiritä sydämentahdistimen toimintaa.
- Pidä työkalu **poissa** magneettisten tallennusvälineiden ja magneetikentälle herkkien laitteiden läheisyydestä. Magneetikenttä voi aiheuttaa peruuttamattoman tietojen tuhoutumisen.
- Mittaus **ei välttämättä** ole tarkka, jos laitetta käytetään sen toimintasäteen ulkopuolella.
- Optisten laitteiden käyttö tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa.
- Varmista **aina**, että kaikki paikallaolijat ymmärtävät vaaran, joka aiheutuu suoraan mittaus työkaluun katsomisesta.
- **Älä** käytä laserkatselulaseja suojalaseina, ne eivät suojaa silmiä lasersäteilyltä.
- Poista **aina** paristot, kun puhdistat laserlinssin aukkoa.

TEKNISET TIEDOT

AIHE	TEKNISET TIEDOT
Laser	$\lambda=620-690$ nm, luokan 2 laserilaitte, maksimilaseriteho <math>< 1 mW
Toimintasäde (tyypillisesti)	15M(50FT)*
Tarkkuus (tyypillisesti)	$\pm 3mm@10M$ ($\pm 1/8"$ @30ft)
Itsevaaittuvuusalue	$\pm 4^\circ$
Arvioitu paristojen kesto	10 tuntia (alkaliparistoilla)
Optimikäyttölämpötila	0–40 °C
Säilytyslämpötila	-10 – 60 °C)
Paristot	3 x 1,5 V AA -alkaliparistot


*Tärkeää: Tarkkuus on määritetty 10 metrin mittausalueen rajoissa. Huonoissa mittausolosuhteissa, kuten kirkkaassa sisävalaistuksessa, läpinäkyvillä pinnoilla (kuten lasi ja vesi), huukoilla pinnoilla (kuten eristemateriaalit), heijastavilla pinnoilla (kuten kiillotettu metalli ja lasi) sekä erittäin karkeilla pinnoilla (kuten karkea betonivalu ja luonnonkivi), työkalun toimintasäde ja tarkkuus pienenevät.

KUVAUS

ITSEVAAITTUVA RISTILINJALASER

Tämä itsevaaittuva 360 asteen ristiinjalasertyökalu on hyvin monipuolinen työkalu. Se voidaan asettaa maahan tai lattialle, asentaa työpöytään, ovenkarmiin jne. sopivilla tarvikkeilla, kuten seinäasennusvälineellä ja kolmijalalla, tai suoraan.

- Laser vaaiittaa itsensä $+4 - -4$ -astevälillä, tarkkuudella $\pm 3mm@10M$ ($\pm 1/8"$ @30ft).
- AA-alkaliparistot.



OSAT	KUVAUS
A	Virta-/mittaustilapainike
B	Lukitse / avaa kytkin
C	Laseraukko
D	Muovikotelo
E	1/4"-20-kierreareikä
F	Paristokotelo
G	AA-paristot
H	Magneettinen seinäasennus

PAKKAUKSEN AVAAMINEN

Kun avaat pakkauksen, älä heitä pois mitään pakkausmateriaaleja, ennen kuin pakkauksen koko sisältö on purettu pakkauksesta:

- Itsevaaittuva ristiinjalasertyökalu
- Magneettinen seinäasennus
- Muovikotelo
- Puristin
- 3 x AA-alkaliparistot

Nosta lasermittausväline varovasti pois pakkauksesta ja aseta se vakaalla, tasaisella alustalle.

KOKOAMINEN

PARISTON ASETTAMINEN/VAIHTO

Mittausvälineessä suositellaan käytettäväksi AA-alkaliparistoja. Paristokotelon kansi avataan painamalla sen salpaa ja avaamalla se. Aseta sisään mukana toimitetut paristot. Aseta paristojen navat oikein kannen sisäpinnan metallilevyssä esitetyllä tavalla.

Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Käytä vain saman valmistajan paristoja, joiden kapasiteetti on keskenään sama.

HUOMAA: Poista mittausvälineestä paristot, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Kun laitetta säilytetään käyttämättä pitkään, paristot saattavat hapettua ja niiden lataus voi purkautua itsestään.

KÄYTTÖ


1. KOMPAKTIN ITSEVAAITTUVA RISTILINJALASER KYTKEMINEN PÄALLE JA POIS PÄÄLTÄ

Virtakytkin sijaitsee alhaalla työkalun sivulla.

a. Ristiinjalaser kytketään päälle siirtämällä virtakytkin "☐" -asentoon.

VAROITUS: Kun kytket ristiinjalaserin päälle, muista suojata omat ja muiden paikallaolijoiden silmät. Älä koskaan suuntaa ristiinjalaseria omiin tai muiden kasvoihin.

b. Ristiinjalaser kytketään pois päältä siirtämällä virtakytkin "☒" -asentoon



2. LASERVIIVAN PROJEKTIOIATILAT

Itsevaaittuvassa ristiinjalaserissa on kaksi laserprojektioitilaa. Projektioitila valitaan painamalla "☒" -painiketta, kunnes toivottu projektioitila on valittu.

Laserlaitteen oletustilana on vaakasuora kuvioitila.

Projektioitila valitaan painamalla tilapainiketta:

- Paina "☒" -painiketta kerran valitaksesi vaakasuoran laserviivan.
- Paina "☒" -painiketta kaksi kertaa valitaksesi pystysuoran laserviivan.
- Paina "☒" -painiketta kolme kertaa valitaksesi ristiinjakuviota (sekä vaakasuora että pystysuora viiva).

3. VAAITUSTILAT

Itsevaaittuvassa ristiinjalaserissa on kaksi vaaikutilaa: itsevaaitustila ja manuaalinen lukitustila.

3.1 Itsevaaitustilassa työkalu vaaikutuu automaattisesti, kun sen asento on ± 4 asteen sisällä vaakasuorasta.

- Aseta ristiinjalaser suoralle, tasaiselle pinnalle, jonka asento on ± 4 asteen sisällä vaakasuorasta.
- Paina "☒" -painiketta, kunnes toivottu projektioitila on valittu.
- Vedä "☒" -vipu kohti "☒" -merkkiä. Ristiinjalaser vaaikutuu automaattisesti 4 sekunnissa.
- Jos pinta, jolle ristiinjalaser on asetettu, poikkeaa $\pm 4^\circ$ vaakasuorasta, laserviiva vilkkuu 5 sekunnin välein varoituksena poikkeamasta. Siinä tapauksessa säädä pinnan kulmaa.

4. MANUAALINEN LUKITUSTILAT

Tässä tilassa ei kohteita voi suunnata vaaka- tai pystysuoraan, koska laserviivat eivät enää ole itsevaaittuja. Tässä tilassa koneen yläosassa oleva valo näkyy punaisena.

a. Vedä "☒" -vipu kohti "☒" -merkkiä ja paina "☒" -painiketta 3 sekuntia kytkäksesi laserin päälle. Laserviivat on lukittu eivätkä ne enää itsevaaitu.


b. Projektioitila valitaan painamalla "☒" -painiketta

c. Käännä ristiinjalaseria niin, että se projisoi suoran viivan työkohteeseesi sopivaksi kohdistusviivaksi.

5. KIINNITTIMEN, SEINÄASENNUSVÄLINEEN TAI KOLMIJALAN KÄYTTÖ

Laserlaitteen pohjassa on 1/4"-20-kierrepultti. Laserilaitte kiinnitetään kiinnityslaitteisiin, kuten kiinnittimeen, seinäasennusvälineeseen tai kolmijalkaan (ei toimiteta mukana), liittämällä laserlaitteen 1/4"-20-kierrepultti kiinnityslaitteen kierretappiin. Kiinnityslaitteiden avulla laserlaitetta on kätevä käyttää moniin eri käyttökohteisiin helpottamaan työsuoritusta.

Huomaa: Varmista, että laserilaitte voidaan liittää kiinnityslaitteisiin niin, ettei synny vahinkoa tai häiriötä itsevaaittuvan asteen ristiinjalaserin tai kiinnityslaitteiden millekään osalle.



6. KÄYTTÖKOHTHEET

Itsevaaittuva ristiinjalaser voidaan asettaa maahan tai lattialle, asentaa työpöytään, ovenkarmiin jne., jolloin sen avulla voidaan tehdä merkintöjä kohteeseen ja suunnata esineitä ja materiaaleja. Se soveltuu erinomaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Kuvien, valokuvien ja taulujen ripustaminen seinälle
- Tapetointi ja saplunamaalaus
- Oven- ja ikkunankarmien asennus
- Sähköjohtojen ja putkien asennus
- Seinävalaisimien, pistorasioiden, valokytkimien ja valaistuksen asennus
- Lasketun katon asennus
- Maalaus
- Kaappien asennus
- Laatoitus ja lattia-asennus

HUOLTO

Tämä lasermittausväline on suunniteltu vain vähän huoltoa tarvitseväksi. Jotta sen toimintakyky säilyy moitteettomana, noudata aina näitä helppoja ohjeita:

- Älä altista työkalua iskuille, jatkuvalle värinälle tai ääriämpötiloille.
- Säilytä työkalu **aina** sisätiloissa.
- Pidä työkalu **aina** puhtaana pölystä ja nesteistä. Puhdista vain puhtaalla, pehmeällä liinalla. Tarvittaessa liinaa voi hieman kostuttaa puhtaalla alkoholilla tai vedellä.
- **Älä** pura lasermittausvälinettä, sillä se altistaa käyttäjän vaaralliselle lasersäteilylle.
- **Älä** yritä vaihtaa laserlinssin mitään osaa.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Projisoi laserviiva on heikko.	Paristot ovat heikkoja.	Vaihda paristot uusiin.
Laserviivaa on vaikea erottaa.	Työkalu on toimintasäteenä ulkopuolella.	Siirrä työkalu lähemmäksi niin, että se on toimintasäteenä sisäpuolella.
Laserviivaa ei projisoida.	Paristoja ei ole asennettu, tai ne ovat tyhjiä.	Asenna uudet paristot.
Laserviiva vilkkuu varoituksena.	Pinta, jolle työkalu on asetettu on epätasainen tai työkalu ei ole itsevaaittuvuusalueen rajoissa.	Aseta työkalu tasaiselle pinnalle, joka on ± 4 astetta vaakasuorasta.

HÄVITYS

△ HUOMIO

Tyhjiä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Pidä huolta ympäristöstä ja vie paristot keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten säädösten mukaisesti. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote kansallisten maassasi voimassa olevien säädösten mukaisesti. Noudata kansallisia ja maakohtaisia säädöksiä. Tuotekohtaiset käsittely- ja hävitystiedot voi ladata kotisivuiltamme.

△ Takuu

Prexiso PLC15: llä on yhden vuoden takuu. Kysy lisätietoja myyjältäsi. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet väärän käytön, huolimattomuuden tai onnettomuuden seurauksena, joihin on tehty muutoksia tai joita on käytetty tai huollettu käyttöohjeen vastaisesti. Takuu ei kata mitään kulutusosia, jotka voivat kulua normaalissa käytössä. Takuu ei kata mitään tarvikkeita eikä lisälaitteita.



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen / Switzerland